

## ⚠ 使用上のご注意

- (1) FC用カートリッジをご使用になる場合は、必ず本体電源がオフになっている事を確認してから、FC用カートリッジ挿入口に差し込んでください。本体電源をオフにせずにFC用カートリッジを差し入れることは、本体内蔵ゲームのデータを失うおそれがあり、また本体の故障の原因となりますので、絶対にやらないでください。
- (2) 機能低下、及び故障の原因となりますので、ご使用にならない時は本体の電源をオフにしてください。
- (3) オーバーヒート等の原因となりますので、本製品の電源プラグは単独でコンセントに繋ぐようにして下さい。

## 製品に関するお問い合わせ

東京都台東区入谷2丁目11番6号

WDお客様ご相談センター

FAX: 03-5603-7887

PRINTED IN CHINA

FC互換ゲーム機



専用カートリッジ

取扱説明書





## ◆ 本製品のご使用方法 ◆

はじめに本体電源がオフになっていることをご確認ください。本体をTVと接続しコンセントを差しましたら、本体電源をオンにしてください。"7 in 1"と画面に表示されます。スタートボタンを押しますと、本体に内蔵されている次のゲームタイトルが表示されます。

1. FROG PRINCE 106
2. BOUNCE BALL 200
3. SPAR 301
4. COBRA OF SKY 402
5. RESCUE KUCK 503
6. BOUNCE 604
7. SURFACE FIRE 705

十字ボタンで上下移動し、ご希望のゲームを選択しAボタンで決定します。

FC用カートリッジをプレイされる場合、まず本体電源をオフにし、カートリッジを挿入口に差し込んでから、電源をオンにします。

### ① FROG PRINCE 106 (アドベンチャーゲーム)

Aボタン: ジャンプ/泳ぐ  
Bボタン: ダッシュ/攻撃  
十字ボタン: 移動

### ② BOUNCE BALL 200 (ピンボールゲーム)

Aボタン: スタート時 ボールを発射/右羽操作  
Bボタン: 右羽操作  
十字ボタン: 左羽操作

### ③ SPAR 301 (ファイティングゲーム)

左十字ボタン + Aボタン: 上パンチ攻撃  
上十字ボタン + Aボタン: 上パンチ攻撃  
右十字ボタン + Aボタン: 下パンチ攻撃  
下十字ボタン + Aボタン: 下パンチ攻撃

### ④ COBRA OF SKY 402 (シューティングゲーム)

Aボタン: シューティング  
Bボタン: ボム (1秒ほど押しつづけます)  
上十字ボタン: 進行方向に直進  
下十字ボタン: ブレーキ/進行方向で後退  
左右十字ボタン: 方向転換

### ⑤ RESCUE KUCK 503 (アドベンチャーゲーム)

Aボタン: ジャンプ  
十字ボタン: 移動

### ⑥ BOUNCE 604 (アドベンチャーゲーム)

Aボタン: ドア開閉  
Bボタン: ドア開閉  
十字ボタン: 移動

### ⑦ SURFACE FIRE 705 (シューティングゲーム)

Aボタン: シューティング  
十字ボタン: 移動