

⚠️使用上のご注意

- (1) FC用カートリッジをご使用になる場合は、必ず本体電源がオフになっている事を確認してから、FC用カートリッジ挿入口に差し込んでください。本体電源をオフにせずにFC用カートリッジを差し入れることは、本体内蔵ゲームのデータを失うおそれがあり、また本体の故障の原因となりますので、絶対にやらないでください。
- (2) 機能低下、及び故障の原因となりますので、ご使用にならない時は本体の電源をオフにしてください。
- (3) オーバーヒート等の原因となりますので、本製品の電源プラグは単独でコンセントに繋ぐようにして下さい。

製品に関するお問い合わせ

東京都台東区入谷2丁目11番6号

WDお客様ご相談センター

FAX: 03-5603-7887

PRINTED IN CHINA

FC互換ゲーム機

ふぁみ魂家郎3 Vol.3

専用カートリッジ

取扱説明書

7IN1 GAME CARTRIDGE

◆ 本製品のご使用方法 ◆

はじめに本体電源がオフになっていることをご確認ください。本体をTVと接続しコンセントを差しましたら、本体電源をオンにしてください。"7 in 1"と画面に表示されます。

スタートボタンを押しますと、本体に内蔵されている次のゲームタイトルが表示されます。

1. LADANGEL 106
2. SCORING 200
3. TENNIS 301
4. MAZE 402
5. BANDITS 503
6. MARS MAN 604
7. SPACE WAR 705

十字ボタンで上下移動し、ご希望のゲームを選択しAボタンで決定します。

FC用カートリッジをプレイされる場合、まず本体電源をオフにし、カートリッジを挿入口に差し込んでから、電源をオンにします。

① LADANGEL 106 (アドベンチャーゲーム)

Aボタン: シューティング
Bボタン: ジャンプ/シューティング
十字ボタン: 移動

② SCORING 200 (パズルゲーム)

十字ボタン: 左右移動

③ TENNIS 301 (スポーツゲーム)

Aボタン: スイング/スマッシュ (低いボール)
Bボタン: スイング/ロブ (高いボール)
十字ボタン: 移動

④ MAZE 402 (パズルゲーム)

十字ボタン: 移動

⑤ BANDITS 503 (シューティングゲーム)

Aボタン: シューティング
Bボタン: シューティング
十字ボタン: 移動

⑥ MARS MAN 604 (パズルゲーム)

Aボタン: 攻撃
Bボタン: 攻撃
十字ボタン: 移動

⑦ SPACE WAR 705 (シューティングゲーム)

Aボタン: 攻撃 (シングルショット)
Bボタン: 攻撃 (ダブルショット)
十字ボタン: 移動